

!!! IZOLESİZ: L (FAZ) = +5V rayı, GND = L - 5V. Tüm devre 230V potansiyelinde. Programlama/ölçüm SADECE sebekelerle değilken (TP1-TP6) veya izolasyon trafosu ile !!!

